

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO INKOUSTOVÉ TISKÁRNY

Tento dokument byl vypracován na základě požadavků nařízení (EU) 2023/988 týkajícího se obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Cílem pokynů je zajistit ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů inkoustových tiskáren prostřednictvím identifikace možných rizik a poskytnutí jasných doporučení k jejich prevenci.

1. Obecná rizika a bezpečnostní opatření

1.1 Riziko úrazu elektrickým proudem:

- Připojujte tiskárnu pouze do zásuvek s uzemněním.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel poškozený.
- Nedotýkejte se zástrčky ani kabelů mokřýma rukama.
- Neotvírejte kryt tiskárny – hrozí kontakt s částmi pod napětím.

1.2 Riziko znečištění inkoustem:

- Nedotýkejte se tiskové hlavy ani nádobek s inkoustem bez potřeby.
- Pokud se inkoust dostane na kůži, omyjte ji vodou a mýdlem.
- Chraňte oči před postříkáním inkoustem při výměně kazet.

1.3 Mechanické riziko:

- Nevkládejte ruce do tiskárny během jejího provozu.
- Nepoužívejte sílu při vkládání papíru nebo nádobek s inkoustem.

1.4 Riziko vdechnutí výparů:

- Používejte tiskárnu v dobře větrané místnosti.

- Nesaďte přímo nad otevřenou komorou s inkoustem během tisku.
-

2. Specifická rizika a způsoby jejich minimalizace

2.1 Vlhkost a voda:

- Nepoužívejte tiskárnu v místnostech s vysokou vlhkostí (koupelny, kuchyně).
- Pokud je tiskárna zalita, okamžitě ji odpojte od napájení a kontaktujte servis.

2.2 Vysoká okolní teplota:

- Nepoužívejte tiskárnu při teplotách nad 35–40 °C.
- Chraňte ji před přímým slunečním zářením.

2.3 Nepůvodní inkousty:

- Používejte pouze originální nebo výrobcem schválené inkoustové kazety.
- Vyvarujte se vlastního doplňování kazet – hrozí únik inkoustu a poškození zařízení.

2.4 Používání neoprávněnými osobami:

- Tiskárnu by měly obsluhovat pouze osoby seznámené s návodem k použití.
 - Nedovolte dětem samostatně tiskárnu používat.
-

3. Údržba a čištění

3.1 Příprava na čištění:

- Odpojte tiskárnu od napájení před čištěním.
- Ujistěte se, že všechny mechanické části dokončily práci.

3.2 Vnější čištění:

- Čistěte kryt suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani ředidla.

3.3 Čištění vnitřku:

- Řiďte se pokyny výrobce pro čištění tiskových hlav.
- Nepoužívejte stlačený vzduch – může inkoust rozstříknout uvnitř tiskárny.

3.4 Výměna inkoustových kazet:

- Kazety měňte pouze podle doporučení výrobce.
 - Použité kazety likvidujte v souladu s předpisy pro chemický odpad.
-

4. Další doporučení

4.1 Bezpečnost dětí:

- Uchovávejte tiskárnu a inkoust mimo dosah dětí.
- Nedovolujte dětem používat zařízení bez dozoru.

4.2 Instalace tiskárny:

- Umístěte tiskárnu na stabilní, rovný povrch.
- Zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu – nezakrývejte ventilační otvory.

4.3 Dodržování návodu:

- Před použitím si prostudujte návod k obsluze.
- Ujistěte se, že zařízení má označení CE a další požadované bezpečnostní certifikáty.

4.4 Likvidace:

- Nevylévejte použitý inkoust a kazety do běžného odpadu.
 - Řiďte se místními předpisy týkajícími se elektroodpadu a chemikálií.
-

Shrnutí

Dodržování výše uvedených doporučení minimalizuje riziko zranění, znečištění inkoustem, poruchy tiskárny a elektrických nebezpečí. Používejte inkoustovou tiskárnu zodpovědně a pečujte o své bezpečí i životní prostředí. Dokument je v souladu s požadavky nařízení (EU) 2023/988.