

SICHERHEITSHINWEISE FÜR TINTENSTRAHLDRUCKER

Dieses Dokument wurde gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Ziel der Anleitung ist es, den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Nutzer von Tintenstrahldruckern zu gewährleisten, indem mögliche Gefahren identifiziert und klare Anweisungen zu deren Vermeidung gegeben werden.

1. Allgemeine Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen

1.1 Risiko eines elektrischen Schlages:

- Schließen Sie den Drucker nur an eine geerdete Steckdose an.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Berühren Sie den Stecker oder die Kabel nicht mit nassen Händen.
- Öffnen Sie das Druckergehäuse nicht — Gefahr des Kontakts mit spannungsführenden Teilen.

1.2 Risiko der Verschmutzung durch Tinte:

- Berühren Sie den Druckkopf oder die Tintenkartuschen nur wenn nötig.
- Bei Hautkontakt mit Tinte waschen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und Seife.
- Schützen Sie Ihre Augen vor Tintenspritzern beim Wechseln der Kartuschen.

1.3 Mechanisches Risiko:

- Stecken Sie während des Betriebs keine Hände in den Drucker.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Einlegen von Papier oder Kartuschen.

1.4 Risiko des Einatmens von Dämpfen:

- Verwenden Sie den Drucker in gut belüfteten Räumen.
 - Beugen Sie sich während des Druckvorgangs nicht direkt über das geöffnete Tintenfach.
-

2. Spezifische Gefahren und deren Minimierung

2.1 Feuchtigkeit und Wasser:

- Verwenden Sie den Drucker nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Badezimmer, Küchen).
- Sollte der Drucker mit Wasser in Kontakt kommen, trennen Sie ihn sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an den Kundendienst.

2.2 Hohe Umgebungstemperatur:

- Verwenden Sie den Drucker nicht bei Temperaturen über 35–40 °C.
- Schützen Sie den Drucker vor direkter Sonneneinstrahlung.

2.3 Nicht originale Tintenpatronen:

- Verwenden Sie ausschließlich originale oder vom Hersteller genehmigte Tintenpatronen.
- Vermeiden Sie das eigenständige Nachfüllen der Patronen, da dies zu Tintenlecks und Geräteschäden führen kann.

2.4 Nutzung durch Unbefugte:

- Der Drucker darf nur von Personen bedient werden, die mit der Anleitung vertraut sind.
 - Kinder sollten den Drucker nicht unbeaufsichtigt benutzen.
-

3. Wartung und Reinigung

3.1 Vorbereitung der Reinigung:

- Trennen Sie den Drucker vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Stellen Sie sicher, dass alle mechanischen Teile stillstehen.

3.2 Äußere Reinigung:

- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

3.3 Innere Reinigung:

- Befolgen Sie die Bedienungsanleitung zum Reinigen der Druckköpfe.
- Verwenden Sie keine Druckluft, da diese die Tinte im Inneren verteilen könnte.

3.4 Austausch der Tintenpatronen:

- Tauschen Sie die Patronen nur gemäß den Empfehlungen des Herstellers aus.
 - Entsorgen Sie verbrauchte Patronen entsprechend den Vorschriften für chemische Abfälle.
-

4. Zusätzliche Empfehlungen

4.1 Kindersicherheit:

- Bewahren Sie Drucker und Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lassen Sie Kinder den Drucker nicht unbeaufsichtigt verwenden.

4.2 Aufstellung des Druckers:

- Stellen Sie den Drucker auf eine stabile und ebene Fläche.

- Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation und blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.

4.3 Einhaltung der Anweisungen:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät das CE-Kennzeichen und weitere erforderliche Sicherheitszertifikate trägt.

4.4 Entsorgung:

- Werfen Sie Tinten und leere Patronen nicht in den Hausmüll.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronik- und Chemieabfällen.

Zusammenfassung

Die Beachtung dieser Anweisungen minimiert das Risiko von Verletzungen, Tintenkontamination, Druckerausfällen und elektrischen Gefahren. Verwenden Sie den Tintenstrahldrucker verantwortungsbewusst zum Schutz Ihrer Sicherheit und der Umwelt. Dieses Dokument entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988.