

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ДЛЯ НОУТБУКІВ

Цей документ складено відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2023/988 про загальну безпеку продукції (GPSR). Мета — забезпечити охорону здоров'я та безпеку користувачів ноутбуків шляхом виявлення потенційних ризиків і надання чітких, зрозумілих інструкцій для їх запобігання.

1. Загальні ризики та запобіжні заходи

1.1 Ризик ураження електричним струмом:

- Підключайте ноутбук лише до заземленої розетки.
- Не заряджайте пристрій, якщо кабель живлення пошкоджено.
- Не торкайтеся вилки або розетки мокрими руками.
- Не відкривайте корпус ноутбука — існує ризик контакту з елементами під напругою.
- Уникайте використання пристрою у вологих приміщеннях.

1.2 Ризик перегріву:

- Забезпечте належну вентиляцію — залишайте щонайменше 5 см вільного простору навколо пристрою.
- Не використовуйте ноутбук на м'яких поверхнях, таких як ковдри чи подушки.
- Не ставте пристрій на гарячі поверхні.
- Не перекривайте вентиляційні отвори або вентилятори.

1.3 Ризик загоряння:

- Використовуйте лише спеціалізовані зарядні пристрої та аксесуари.
- Не залишайте увімкнений ноутбук без нагляду поблизу легкозаймистих матеріалів.
- Регулярно перевіряйте стан акумулятора. Якщо помітите здуття, протікання, деформацію або несправність — негайно припиніть використання.

1.4 Ризик травмування:

- Не допускайте тривалого контакту ноутбука з шкірою під час нагрівання — це може призвести до опіків.
 - Не натискайте на екран, не бийте його та не використовуйте гострі предмети — тріщини в склі можуть спричинити порізи. У разі пошкодження дисплея припиніть використання та зверніться до авторизованого сервісного центру.
-

2. Специфічні ризики та способи їх уникнення

2.1 Використання в умовах підвищеної вологості:

- Не використовуйте ноутбук у місцях, де можливі розливи рідини або конденсація.
- У разі потрапляння рідини — негайно вимкніть пристрій. Якщо підключено до мережі — від'єднайте живлення. Зверніться до авторизованого сервісу.

2.2 Висока температура навколишнього середовища:

- Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів.
 - Не використовуйте ноутбук за межами рекомендованого температурного діапазону: **від 5 до 35 °C**.
-

3. Обслуговування та очищення

3.1 Ризик пошкодження під час очищення:

- Перед очищенням від'єднайте ноутбук від електромережі. Протріть його м'якою трохи зволоженою ганчіркою.
- Не використовуйте агресивні мийні засоби — вони можуть пошкодити поверхню пристрою.

3.2 Заміна витратних частин:

- Під час заміни акумулятора дотримуйтеся інструкцій виробника, не піддавайте його впливу високих температур.
 - Використовуйте лише сертифіковані аксесуари та запасні частини.
-

4. Додаткові попередження

4.1 Акумулятор:

- Не бийте, не проколюйте та не здавлюйте акумулятор.
- Якщо акумулятор нагрівається або надувається — негайно припиніть використання пристрою.

4.2 Безпека дітей:

- Тримайте кабелі живлення поза зоною досяжності дітей.
- Не дозволяйте дітям самостійно користуватися пристроєм або його аксесуарами, які можуть бути небезпечними.

4.3 Ознайомлення з документацією:

- Перед початком користування уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

4.4 Утилізація:

- Не викидайте використані акумулятори разом із побутовими відходами.
- Не зберігайте пошкоджені акумулятори вдома.
- Здавайте акумулятори до авторизованих пунктів збору.
- Не намагайтеся самостійно виймати вбудований акумулятор, якщо ви не маєте на це дозволу.
- Не викидайте ноутбук до смітника.
- Перед утилізацією зробіть резервну копію даних і здайте пристрій у спеціалізований центр збору електроніки.
- Дотримуйтеся національного законодавства щодо утилізації електронних відходів.

Підсумок

Дотримання цих правил безпеки допоможе зменшити ризик травм, проблем зі здоров'ям, поломок пристрою та пожеж. Користуйтеся ноутбуком відповідально — згідно з інструкціями виробника та вимогами законодавства Європейського Союзу.