

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ (TISKÁRNA + SKENER + KOPÍRKA)

Tento dokument byl vypracován na základě Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Jeho cílem je zajistit bezpečné používání multifunkčních zařízení s funkcemi tisku, skenování a kopírování prostřednictvím identifikace možných rizik a poskytnutí doporučení k jejich prevenci.

1. Obecná rizika a opatření

1.1 Riziko úrazu elektrickým proudem:

- Připojujte zařízení pouze do uzemněné zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Neotvírejte kryt zařízení – neoprávněné opravy mohou vést k úrazu elektrickým proudem.

1.2 Riziko popálení (u laserových zařízení nebo s fuserem):

- Nedotýkejte se fixační jednotky – může být po provozu velmi horká.
- Před údržbou nechte zařízení vychladnout.

1.3 Mechanická rizika:

- Nevkládejte ruce do zařízení během provozu.
- Buďte opatrní při zavírání krytů a podavačů.
- Nevynucujte pohyby krytu skeneru nebo zásobníku papíru.

1.4 Kontakt s provozními materiály:

- Vyhněte se přímému kontaktu s tonerem nebo inkoustem.
 - V případě rozlití toneru nečistěte vysavačem, použijte vlhký hadřík.
 - Při kontaktu s pokožkou nebo očima opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
-

2. Specifická rizika a jejich minimalizace

2.1 Vlhkost a polití:

- Nepoužívejte zařízení v koupelnách, kuchyních ani v jiných vlhkých prostorech.
- V případě polití ihned odpojte od napájení a nepoužívejte bez odborného posouzení servisu.

2.2 Vysoká okolní teplota:

- Nevystavujte zařízení teplotám nad 40 °C ani přímému slunečnímu záření.
- Umístěte zařízení mimo zdroje tepla.

2.3 Škodlivé záření skeneru:

- Nedívejte se přímo do světla skeneru během provozu.
- Nepoužívejte poškozený skenovací modul – hrozí poškození zraku.

2.4 Neoriginální provozní materiály:

- Používejte pouze doporučené tonery, inkousty a díly od výrobce.
 - Samostatné doplňování náplní může způsobit úniky a poškození zařízení.
-

3. Údržba a čištění

3.1 Příprava:

- Před čištěním vždy odpojte zařízení od napájení.
- Nechte zařízení vychladnout před manipulací s jeho vnitřkem.

3.2 Vnější čištění:

- Čistěte kryt suchým nebo lehce vlhkým měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte alkohol, ředidla ani silné čisticí prostředky.

3.3 Čištění skeneru:

- Otřete skleněnou plochu skeneru měkkým, nevláknitým hadříkem.
- Nepoužívejte rozprašovače přímo na sklo.

3.4 Výměna provozních materiálů:

- Vyměňujte tonery, inkousty, válce a další díly podle doporučení výrobce.
 - Použité materiály likvidujte v souladu s místními předpisy.
-

4. Další doporučení

4.1 Děti:

- Uchovávejte zařízení, inkousty a tonery mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem používat zařízení bez dozoru.

4.2 Správná instalace:

- Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch.
- Zajistěte dostatečné větrání kolem krytu.

4.3 Dokumentace a certifikace:

- Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
- Ujistěte se, že výrobek má označení CE a další požadované certifikáty.

4.4 Likvidace:

- Nevkládejte použité tonery, inkousty ani zařízení do běžného odpadu.
- Odevzdávejte použité zařízení do sběrných míst elektroodpadu.

Shrnutí

Dodržováním výše uvedených zásad výrazně snížíte riziko úrazu elektrickým proudem, mechanického poškození, expozice chemikáliím a záření. Používejte multifunkční zařízení vědomě, odpovědně a v souladu s technickou dokumentací a právními předpisy EU. To je záruka bezpečnosti vaší, vaší rodiny i zařízení.