

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POČÍTAČOVÉ MYŠI

Dokument zpracován v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

Účel dokumentu

Tento dokument má za cíl zajistit bezpečné používání počítačových myší prostřednictvím identifikace potenciálních rizik a stanovení praktických preventivních opatření, v souladu s aktuální legislativou Evropské unie v oblasti bezpečnosti produktů.

1. Obecná rizika a opatření

1.1 Riziko poškození zařízení

- Používejte pouze originální USB kabely nebo adaptéry dodané výrobcem (u drátových či bezdrátových myší s USB přijímačem).
- Připojte myš pouze do kompatibilních portů na počítači nebo jiném zařízení.
- V případě poškozeného USB kabelu, zápachu spáleniny nebo jiných známek závady, okamžitě odpojte myš od USB portu a kontaktujte autorizovaný servis.
- Neotvírejte kryt myši – hrozí poškození elektronických součástí (např. u modelů s podsvícením nebo interní pamětí).

1.2 Riziko fyzického poranění

- Používejte myš na stabilním a rovném povrchu, aby nehrozilo její sklouznutí nebo pád.
- Nevyvíjejte nadměrný tlak na tlačítka nebo kolečko – riskujete poškození mechaniky nebo zranění zápěstí.
- Při dlouhodobém používání si dělejte pravidelné přestávky, aby se předešlo syndromu karpálního tunelu nebo dalším opakovaným zraněním.

1.3 Mechanická poškození

- Nezvyklými silami neklikejte ani netočte kolečkem.
- Nenechávejte na myši těžké předměty – mohou jí poškodit nebo zdeformovat tlačítka.
- Ochraňujte myš před politím – v případě rozlití ji ihned odpojte (nebo vyjměte baterie) a kontaktujte servis.

1.4 Riziko pro děti

- Uchovávejte myši, kabely a příslušenství mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k případnému vdechnutí nebo spolknutí drobných součástek (např. USB přijímač, kloubové krytky).
 - Nedovolte dětem si s myší nebo jejími kabely hrát – hrozí riziko uvíznutí nebo poškození zařízení.
-

2. Specifická rizika a minimalizace

2.1 Použití ve vlhkém prostředí

- Nepoužívejte myš v místech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo kuchyně.
- V případě polití ihned odpojte myš od portu USB (u drátových modelů) nebo vyjměte baterie (u bezdrátových) a zařízení nepoužívejte. Kontaktujte autorizovaný servis.

2.2 Vysoké a nízké teploty

- Používejte myš v prostředí s teplotou mezi 5 °C a 35 °C.
- Neumísťujte ji na přímé slunce, radiátory nebo jiné zdroje tepla.
- Po přinesení myši z chladného prostředí nechte 1–2 hodiny aklimatizovat na pokojovou teplotu před připojením.

2.3 Poškození kabelu (u drátových modelů)

- Pravidelně kontrolujte stav USB kabelů – poškozené kabely mohou způsobit přerušení připojení nebo být zdrojem rizika.
- Organizujte kabely, aby nedošlo k jejich náhodnému zatažení nebo zamotání.

2.4 Baterie (u bezdrátových modelů)

- Používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
 - Neotevírejte, nepropichujte ani nevystavujte baterie vysokým teplotám – hrozí chemická reakce, únik nebo požár.
 - V případě nafouknutí baterie okamžitě ukončete používání a vyhledejte servis.
-

3. Údržba a čištění

3.1 Příprava

- Před čištěním odpojte myš od USB (u kabelových modelů) nebo vyjměte baterie (u bezdrátových).
- Ujistěte se, že je myš suchá a není vystavena vlhkosti.

3.2 Čištění povrchu

- Použijte měkký suchý nebo lehce vlhký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro čištění povrchu a tlačítek.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie jako alkohol, rozpouštědla nebo bělidla, které mohou poškodit povrch.
- Odstraňte prach a nečistoty kolem tlačítek, kolečka a optického senzoru pomocí stlačeného vzduchu nebo jemného kartáčku.

3.3 Čištění po polití

- V případě polití okamžitě odpojte zařízení, vyjměte baterie (je-li relevantní) a kontaktujte autorizovaný servis.

- Nepokoušejte se zařízení sami sušit či rozebírat.

3.4 Údržba mechanických součástí

- Pravidelně kontrolujte stav tlačítek a kolečka – poškozené díly vyměňte podle pokynů výrobce, pokud je to možné.
 - U modelů s mechanickým kolečkem (např. některé herní myši) mazání přístrojových částí provádějte pouze doporučenými výrobci mazivy.
-

4. Doporučení

4.1 Bezpečnost dětí

- Uchovávejte myši a příslušenství (např. USB přijímače, kabely) mimo dosah malých dětí.

4.2 Ergonomie užívání

- Umístěte myš na úroveň loktů, na rovný povrch, abyste minimalizovali svalové napětí v zápěstí a předloktí.
- Používejte ergonomické podložky nebo ergonomickou myš pro zvýšení pohodlí při dlouhodobé práci.
- Dělejte si pravidelné přestávky každou hodinu, provádějte cviky na zápěstí a měňte polohu těla.

4.3 Seznámení s dokumentací

- Před prvním použitím si přečtěte uživatelskou příručku dodanou s myší.
- Zkontrolujte, zda má produkt označení CE a případné certifikace kompatibility (pokud se vyžadují).

4.4 Likvidace

- Staré myši, kabely a baterie odevzdávejte na autorizovaných sběrných místech v souladu se směrnicí WEEE.

- Nevhazujte je do běžného komunálního odpadu – třídte materiály podle typů (plast, kov, baterie).
 - Pokud myš obsahuje interní paměť, před likvidací se ujistěte, že jsou z ní vymazány všechny osobní údaje.
-

Shrnutí

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů snížíte riziko zranění, poškození zařízení a nebezpečí pro zdraví či životní prostředí. Klávesnici používejte zodpovědně podle pokynů výrobce a legislativy EU, abyste zajistili bezpečí své i svých blízkých.