

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES SOURIS D'ORDINATEUR

Document rédigé conformément au Règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits (SGP)

Objectif du document

Ce document vise à garantir une utilisation sûre des souris d'ordinateur en identifiant les risques potentiels et en présentant des mesures préventives pratiques, conformément aux exigences juridiques actuelles de l'Union européenne en matière de sécurité des produits.

1. Risques généraux et précautions

1.1 Risque d'endommagement de l'appareil

- Utilisez uniquement les câbles USB ou adaptateurs fournis par le fabricant (pour les souris filaires ou sans fil avec récepteur USB).
- Branchez la souris uniquement sur des ports compatibles de l'ordinateur ou de l'appareil utilisé.
- En cas de câble endommagé, d'odeur de brûlé ou de tout signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la souris et contactez un service agréé.
- N'ouvrez pas le boîtier de la souris – risque d'endommager les composants électroniques internes (surtout dans les modèles avec rétroéclairage ou mémoire intégrée).

1.2 Risque de blessure physique

- Utilisez la souris sur une surface plane et stable pour éviter qu'elle ne glisse ou tombe.
- Évitez une pression excessive sur les boutons ou la molette – cela peut endommager les mécanismes ou provoquer une fatigue des poignets.

- Faites des pauses régulières lors d'une utilisation prolongée pour réduire les risques de troubles musculo-squelettiques comme le syndrome du canal carpien.

1.3 Dommages mécaniques

- Ne cliquez pas et ne faites pas défiler la molette avec une force excessive.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la souris – risque de déformation ou d'endommagement.
- Protégez la souris contre les liquides. En cas de renversement, débranchez-la immédiatement et contactez le service technique.

1.4 Risque pour les enfants

- Gardez les souris, câbles et accessoires hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout risque d'ingestion (ex. : petit récepteur USB, embouts).
 - Ne laissez pas les enfants jouer avec la souris ou les câbles – risque d'enchevêtrement ou de dommages.
-

2. Risques spécifiques et réduction

2.1 Utilisation dans un environnement humide

- N'utilisez pas la souris dans des pièces humides comme les salles de bain ou les cuisines.
- En cas de contact avec un liquide, débranchez immédiatement la souris (ou retirez les piles) et ne l'utilisez pas. Contactez un service agréé.

2.2 Températures extrêmes

- Utilisez la souris à une température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Évitez l'exposition directe au soleil, aux radiateurs ou à toute source de chaleur.
- Après un stockage à basse température, attendez 1 à 2 heures avant de l'utiliser, le temps qu'elle atteigne la température ambiante.

2.3 Câbles endommagés (souris filaires)

- Vérifiez régulièrement l'état du câble USB – un câble endommagé peut causer des dysfonctionnements ou un danger.
- Rangez les câbles de manière à éviter qu'ils ne s'emmêlent ou ne soient arrachés accidentellement.

2.4 Piles (souris sans fil)

- Utilisez uniquement les piles recommandées par le fabricant.
 - Ne tentez pas d'ouvrir, de percer ou d'exposer les piles à une chaleur excessive – risque de fuite ou d'incendie.
 - Si une pile semble gonflée, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service technique.
-

3. Entretien et nettoyage

3.1 Préparation

- Avant le nettoyage, débranchez la souris (filaire) ou retirez les piles (sans fil).
- Assurez-vous que la souris est sèche et n'a pas été récemment exposée à l'humidité.

3.2 Nettoyage de la surface

- Utilisez un chiffon doux, sec ou légèrement humide avec un détergent doux pour nettoyer la surface et les boutons.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs comme l'alcool, les solvants ou l'eau de javel.
- Retirez la poussière et les débris autour des boutons, de la molette ou du capteur optique/laser avec de l'air comprimé ou une brosse douce.

3.3 Nettoyage après un déversement

- En cas de déversement de liquide, débranchez immédiatement la souris, retirez les piles (si applicable) et contactez le service technique.
 - **Ne tentez pas de sécher ou de démonter l'appareil vous-même.**
-

4. Recommandations supplémentaires

4.1 Sécurité des enfants

- Gardez les souris et accessoires (récepteurs USB, câbles) hors de portée des enfants.

4.2 Ergonomie d'utilisation

- Placez la souris à hauteur de coude sur une surface plane pour limiter la tension musculaire.
- Utilisez des repose-poignets ou des souris ergonomiques pour plus de confort lors d'une utilisation prolongée.
- Faites des pauses régulières, étirez les poignets et changez de position fréquemment.

4.3 Documentation produit

- Lisez le manuel d'utilisation fourni avec la souris avant sa première utilisation.
- Vérifiez que la souris porte le marquage CE et les certificats de conformité requis.

4.4 Recyclage

- Déposez les souris, câbles et piles usagés dans un point de collecte agréé, conformément à la directive DEEE.
- Ne jetez pas les souris ou piles avec les déchets ménagers. Triez-les par type de matériau (plastique, métal, piles).

- Si la souris contient une mémoire interne, assurez-vous qu'aucune donnée personnelle n'y reste avant de la recycler.
-

Résumé

Respecter ces consignes de sécurité permet de réduire les risques de blessure, de détérioration de l'appareil et de nuisances pour la santé ou l'environnement. Utilisez votre souris d'ordinateur de manière responsable, conformément aux recommandations du fabricant et à la législation européenne en vigueur.