

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МИШОК

Документ розроблено відповідно до Регламенту (ЄС) 2023/988 щодо загальної безпеки продукції (GPSR)

Мета документа

Ця інструкція має на меті забезпечити безпечне використання комп'ютерних мишок шляхом виявлення потенційних ризиків і надання практичних запобіжних заходів відповідно до чинного законодавства Європейського Союзу у сфері безпеки продукції.

1. Загальні загрози та запобіжні заходи

1.1 Ризик пошкодження обладнання

- Використовуйте лише оригінальні USB-кабелі або адаптери, надані виробником (для дротових або бездротових мишок із USB-приймачем).
- Підключайте мишку лише до сумісних портів комп'ютера або іншого пристрою.
- Якщо ви помітили пошкодження кабелю, запах горілого або інші ознаки несправності — негайно від'єднайте мишу від USB-порту та зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Не розбирайте корпус миші – це може пошкодити електронні компоненти (особливо у моделях із підсвічуванням або внутрішньою пам'яттю).

1.2 Ризик фізичних травм

- Використовуйте мишу на стабільній, рівній поверхні, щоб уникнути її падіння.
- Не натискайте занадто сильно на кнопки або коліщатко, щоб уникнути механічних пошкоджень чи травм зап'ястя.
- Робіть регулярні перерви під час тривалого використання, щоб зменшити ризик виникнення тунельного синдрому або інших травм, пов'язаних із повторюваними рухами.

1.3 Механічні пошкодження

- Не застосовуйте надмірну силу під час натискання кнопок або прокручування коліщатка.
- Не кладіть важкі предмети на мишу — це може призвести до деформації або поломки кнопок.
- Уникайте потрапляння рідин на мишу. У разі пролиття рідини негайно від'єднайте пристрій від USB (якщо застосовується) та зверніться до сервісного центру.

1.4 Загроза для дітей

- Зберігайте миші, кабелі та аксесуари в недоступному для маленьких дітей місці, щоб уникнути проковтування дрібних деталей (наприклад, USB-приймачів або заглушок).
 - Не дозволяйте дітям гратися з мишею або її кабелями — це може спричинити заплутування або поломку пристрою.
-

2. Специфічні загрози та їх мінімізація

2.1 Використання у вологому середовищі

- Не використовуйте мишу в приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як ванні кімнати або кухні.
- У разі намокання миші — негайно від'єднайте її від USB (якщо дротова) або вийміть батареї (якщо бездротова) та не використовуйте. Зверніться до авторизованого сервісного центру.

2.2 Високі та низькі температури

- Використовуйте мишу при температурі навколишнього середовища від 5°C до 35°C.
- Не залишайте мишу під прямими сонячними променями, біля опалювальних приладів або інших джерел тепла.

- Після перенесення миші з холодного середовища зачекайте 1–2 години, поки вона досягне кімнатної температури, перш ніж підключати.

2.3 Пошкодження кабелів (для дротових мишок)

- Регулярно перевіряйте стан USB-кабелів — пошкоджені кабелі можуть викликати збої в підключенні або бути небезпечними.
- Акуратно організовуйте кабелі, щоб уникнути їх випадкового смикання або заплутування.

2.4 Батареї (для бездротових мишок)

- Використовуйте тільки батареї, рекомендовані виробником.
 - Не намагайтеся розбирати, проколювати або нагрівати батареї — це може призвести до витоку хімічних речовин або пожежі.
 - Якщо батарея надулася — негайно припиніть використання та зверніться до сервісного центру.
-

3. Обслуговування та очищення

3.1 Підготовка

- Перед чищенням від'єднайте мишу від USB-порту (для дротових моделей) або вийміть батареї (для бездротових моделей).
- Переконайтеся, що миша суха і не піддавалася впливу вологи.

3.2 Очищення поверхні

- Використовуйте м'яку, суху або злегка вологу тканину з невеликою кількістю м'якого миючого засобу для очищення корпусу та кнопок.
- Уникайте агресивних хімікатів, таких як спирт, розчинники або відбілювачі — вони можуть пошкодити поверхню миші.
- Для очищення пилу навколо кнопок, коліщатка або оптичного/лазерного сенсора використовуйте стиснене повітря або м'яку щіточку.

3.3 Очищення після пролиття

- У разі пролиття рідини на мишу, негайно від'єднайте її від USB-порту (якщо застосовується), вийміть батареї (якщо є) та зверніться до сервісного центру.
 - **Не намагайтеся самостійно сушити пристрій.**
-

4. Додаткові рекомендації

4.1 Безпека дітей

- Зберігайте миші та аксесуари (наприклад, USB-приймачі, кабелі) в недоступному для дітей місці.

4.2 Ергономіка використання

- Розмістіть мишу на висоті ліктя, на плоскій поверхні, щоб зменшити м'язову напругу в зап'ястях і передпліччях.
- Використовуйте підставки для зап'ясть або ергономічні миші для зручності під час тривалого використання.
- Робіть перерви кожну годину, виконуйте розтяжки для зап'ясть та змінюйте положення тіла.

4.3 Ознайомлення з документацією

- Перед першим використанням ознайомтеся з інструкцією користувача, що додається до пристрою.
- Переконайтеся, що мишка має маркування CE та необхідні сертифікати відповідності.

4.4 Утилізація

- Здавайте старі мишки, кабелі та батареї до авторизованих пунктів збору електровідходів відповідно до директиви WEEE.
- Не викидайте мишку чи батареї у побутове сміття — сортуйте матеріали відповідно до їх типу (пластик, метал, батареї).

- Перед утилізацією мишки з внутрішньою пам'яттю переконайтеся, що всі особисті дані видалені.
-

Підсумок

Дотримання наведених вище інструкцій з безпеки дозволяє зменшити ризик травм, пошкодження мишки та загроз для здоров'я й довкілля.

Користуйтеся комп'ютерною мишкою відповідально, згідно з рекомендаціями виробника та чинним законодавством ЄС, щоб забезпечити безпеку для себе та своїх близьких.