

SICHERHEITSANLEITUNG FÜR FERNSEHER

Dokument gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt

Ziel und Anwendungsbereich

Ziel dieser Anleitung ist es, eine sichere Nutzung von Fernsehern zu gewährleisten, potenzielle Gefahren aufzuzeigen und vorbeugende Maßnahmen zur Minimierung von Verletzungs-, Geräte- und Umweltrisiken zu empfehlen.

1. Allgemeine Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen

1.1 Stromschlaggefahr

- Verwenden Sie stets das mitgelieferte Netzkabel.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Bei Funkenflug, Brandgeruch oder anderen Anzeichen von Schäden – sofort den Netzstecker ziehen und den autorisierten Kundendienst kontaktieren.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht selbst – im Inneren befinden sich spannungsführende Bauteile.

1.2 Brandgefahr

- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung – die Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt werden.
- Stellen Sie den Fernseher nicht in die Nähe brennbarer Materialien wie Vorhänge, Papier oder Stoffe.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern).

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Netzkabel und Anschlüsse – beschädigte Teile erhöhen das Brandrisiko.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub aus Lüftungsschlitzen und Filtern (sofern vorhanden).

1.3 Mechanische Schäden

- Stellen Sie den Fernseher auf eine stabile, ebene Fläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Tragen Sie das Gerät niemals am Bildschirm – verwenden Sie die vorgesehenen Griffe oder den Standfuß.
- Seien Sie vorsichtig beim Neigen oder Verstellen der Höhe – üben Sie keinen übermäßigen Druck aus.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gehäuse.

1.4 Augenbelastung

- Längeres Fernsehen kann zu Augenmüdigkeit, Trockenheit oder Kopfschmerzen führen.
- Befolgen Sie die 20-20-20-Regel: alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf ein Objekt in 6 m Entfernung schauen.
- Stellen Sie Helligkeit und Kontrast auf ein angenehmes Niveau ein – vermeiden Sie übermäßig hohe Werte.

2. Spezielle Gefahren und vorbeugende Maßnahmen

2.1 Nutzung in feuchter Umgebung

- Verwenden Sie den Fernseher nicht in Badezimmern, Waschküchen, Küchen oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bei Kontakt mit Wasser – sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät nicht mehr einschalten. Wenden Sie sich an den autorisierten Service.

2.2 Extreme Temperaturen

- Verwenden Sie das Gerät nur bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 35 °C.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus.
- Starten Sie den Fernseher nach dem Transport aus kalter Umgebung erst nach 1–2 Stunden bei Raumtemperatur.

2.3 Beschädigung des Bildschirms

- Üben Sie keinen Druck auf das Display aus und halten Sie scharfe Gegenstände fern.
 - Bei Rissen oder anderen Schäden – sofort die Nutzung einstellen und den Service kontaktieren. Ein beschädigter Bildschirm kann ein Gesundheitsrisiko darstellen.
-

3. Wartung und Reinigung

3.1 Vorbereitung

- Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen. Lassen Sie es abkühlen.

3.2 Bildschirmreinigung

- Verwenden Sie ein Mikrofasertuch und spezielle LCD/LED-Reinigungsmittel.
- Drücken Sie nicht fest auf den Bildschirm – Gefahr der Beschädigung.
- Sprühen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf das Display – tragen Sie es zuerst auf das Tuch auf.

3.3 Reinigung des Gehäuses und der Anschlüsse

- Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Entfernen Sie Staub aus Anschlüssen (z. B. HDMI, USB) mit Druckluft oder speziellen Reinigungssticks.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Alkohol oder Lösungsmittel.

3.4 Reinigung des Kühlsystems (falls vorhanden)

- Alle 6–12 Monate die Lüftungsschlitze mit Druckluft reinigen.
 - Falls der Lüfter laut oder unregelmäßig arbeitet – technische Überprüfung in Betracht ziehen.
 - Keine Metallgegenstände in die Lüftungsschlitze einführen – Kurzschlussgefahr!
-

4. Weitere Betriebsempfehlungen

4.1 Kindersicherheit

- Stellen Sie den Fernseher außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Sichern Sie die Netzkabel, um Ziehen oder Umkippen zu vermeiden.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen.

4.2 Ergonomische Aufstellung

- Positionieren Sie den Fernseher auf Augenhöhe, in einem Abstand von 50–70 cm.
- Eine leichte Neigung nach hinten entlastet die Nackenmuskulatur.
- Machen Sie regelmäßig Pausen (mindestens stündlich), strecken Sie sich und ändern Sie die Körperhaltung.

4.3 Dokumentation lesen

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung des Herstellers.
 - Achten Sie auf CE-Kennzeichnung und alle erforderlichen Konformitätszertifikate.
 - Bei gewerblicher Nutzung – informieren Sie die Nutzer über die Sicherheitshinweise.
-

5. Entsorgung und Umweltschutz

- Entsorgen Sie Altgeräte und Zubehör gemäß den nationalen Vorschriften und der WEEE-Richtlinie (Elektro-Altgeräte).
- Elektronik nicht über den Hausmüll entsorgen.
- Löschen Sie persönliche Daten, wenn der Fernseher Speichermöglichkeiten bietet (z. B. Smart-TV).
- Geben Sie das Gerät bei Sammelstellen oder beim Neukauf beim Händler zurück.

Zusammenfassung

Die Einhaltung der Sicherheitsvorgaben reduziert nicht nur Risiken für Gesundheit und Gerät, sondern verlängert auch die Lebensdauer Ihres Fernsehers. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers sowie geltende EU-Vorschriften, um eine sichere und komfortable Nutzung zu gewährleisten.