

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO

Questo documento è stato redatto in conformità al Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Lo scopo della guida è garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utenti di stampanti a getto d'inchiostro, identificando i possibili rischi e fornendo indicazioni chiare per prevenirli.

1. Rischi generali e precauzioni

1.1 Rischio di scossa elettrica:

- Collegare la stampante solo a prese di corrente con messa a terra.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Non toccare la spina o i cavi con le mani bagnate.
- Non aprire il vano della stampante: rischio di contatto con componenti elettrici sotto tensione.

1.2 Rischio di macchie d'inchiostro:

- Non toccare la testina di stampa o le cartucce d'inchiostro se non necessario.
- In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.
- Proteggere gli occhi da schizzi d'inchiostro durante la sostituzione delle cartucce.

1.3 Rischio meccanico:

- Non inserire le mani nella stampante mentre è in funzione.
- Evitare di applicare forza eccessiva nell'inserimento di carta o cartucce.

1.4 Rischio di inalazione di vapori:

- Usare la stampante in ambienti ben ventilati.
 - Non chinarsi direttamente sopra il vano inchiostro aperto durante la stampa.
-

2. Rischi specifici e come ridurli

2.1 Umidità e acqua:

- Non usare la stampante in ambienti con alta umidità (bagni, cucine).
- In caso di contatto con acqua, scollegare immediatamente la stampante e contattare l'assistenza.

2.2 Alte temperature ambientali:

- Non usare la stampante a temperature superiori a 35–40 °C.
- Proteggere la stampante dalla luce solare diretta.

2.3 Cartucce non originali:

- Usare solo cartucce originali o approvate dal produttore.
- Evitare di ricaricare le cartucce autonomamente per prevenire perdite d'inchiostro e danni.

2.4 Uso da parte di persone non autorizzate:

- La stampante deve essere utilizzata solo da persone informate sulle istruzioni.
 - Non permettere ai bambini di usare la stampante senza supervisione.
-

3. Manutenzione e pulizia

3.1 Preparazione alla pulizia:

- Scollegare la stampante dall'alimentazione prima della pulizia.

- Assicurarsi che tutte le parti meccaniche siano ferme.

3.2 Pulizia esterna:

- Pulire la superficie con un panno asciutto o leggermente umido.
- Non usare detergenti aggressivi o solventi.

3.3 Pulizia interna:

- Seguire le istruzioni del manuale per la pulizia delle testine di stampa.
- Non usare aria compressa, potrebbe disperdere l'inchiostro all'interno della stampante.

3.4 Sostituzione delle cartucce:

- Cambiare le cartucce solo secondo le indicazioni del produttore.
 - Smaltire le cartucce usate secondo le normative sui rifiuti chimici.
-

4. Raccomandazioni aggiuntive

4.1 Sicurezza per i bambini:

- Tenere la stampante e le cartucce fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare i bambini usare la stampante senza supervisione.

4.2 Installazione della stampante:

- Posizionare la stampante su una superficie stabile e piana.
- Garantire una buona circolazione dell'aria, non ostruire le prese d'aria.

4.3 Rispetto delle istruzioni:

- Leggere il manuale prima dell'uso.

- Assicurarsi che il dispositivo abbia la marcatura CE e le certificazioni di sicurezza richieste.

4.4 Smaltimento:

- Non gettare inchiostro e cartucce usate nella spazzatura comune.
- Seguire le norme locali per lo smaltimento di rifiuti elettronici e chimici.

Riepilogo

Seguire queste istruzioni riduce i rischi di lesioni, contaminazioni da inchiostro, malfunzionamenti della stampante e pericoli elettrici. Usa la stampante a getto d'inchiostro responsabilmente per proteggere te stesso e l'ambiente. Documento conforme al Regolamento (UE) 2023/988.