

ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕКИ ДЛЯ СТРУМЕНЕВИХ ПРИНТЕРІВ

Цей документ розроблено відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2023/988 щодо загальної безпеки продукції (GPSR). Мета інструкції – забезпечити захист здоров'я і безпеки користувачів струменевих принтерів шляхом ідентифікації можливих ризиків та надання чітких рекомендацій для їх запобігання.

1. Загальні ризики та заходи безпеки

1.1 Ризик ураження електричним струмом:

- Підключайте принтер лише до заземлених розеток.
- Не використовуйте пристрій, якщо кабель живлення пошкоджений.
- Не торкайтеся вилки або проводів мокрими руками.
- Не відкривайте корпус принтера — існує ризик контакту з деталями під напругою.

1.2 Ризик забруднення чорнилом:

- Не торкайтеся друкуючої головки або картриджів без нагальної потреби.
- У разі контакту чорнила зі шкірою, промийте її водою з милом.
- Захищайте очі від бризок чорнила під час заміни картриджів.

1.3 Механічний ризик:

- Не вставляйте руки всередину принтера під час роботи.
- Уникайте застосування сили при вставленні паперу або картриджів.

1.4 Ризик вдихання парів:

- Використовуйте принтер у добре провітрюваному приміщенні.
 - Не нахиляйтеся безпосередньо над відкритою камерою з чорнилом під час друку.
-

2. Специфічні ризики та способи їх мінімізації

2.1 Волога та вода:

- Не використовуйте принтер у приміщеннях з високою вологістю (ванна кімната, кухня).
- Якщо принтер було залито, негайно відключіть його від живлення та зверніться до сервісу.

2.2 Висока температура навколишнього середовища:

- Не використовуйте принтер при температурах вище 35–40 °C.
- Захищайте пристрій від прямих сонячних променів.

2.3 Неліцензійні картриджі:

- Використовуйте лише оригінальні або схвалені виробником картриджі.
- Уникайте самостійного заправлення картриджів, оскільки це може спричинити протікання чорнила та пошкодження пристрою.

2.4 Використання особами без дозволу:

- Принтер повинен використовуватися лише особами, які ознайомлені з інструкцією.
 - Не дозволяйте дітям користуватися принтером без нагляду.
-

3. Обслуговування та очищення

3.1 Підготовка до очищення:

- Вимкніть принтер і відключіть його від живлення перед початком очищення.
- Переконайтеся, що всі механічні частини перестали працювати.

3.2 Зовнішнє очищення:

- Очищайте корпус сухою або злегка вологою тканиною.
- Не використовуйте агресивні миючі засоби або розчинники.

3.3 Внутрішнє очищення:

- Дотримуйтеся інструкцій з експлуатації щодо очищення друкуючих головок.
- Не використовуйте стиснене повітря, щоб не розпилити чорнило всередині пристрою.

3.4 Заміна картриджів:

- Змінюйте картриджі лише відповідно до рекомендацій виробника.
- Утилізуйте використані картриджі згідно з правилами поводження з хімічними відходами.

4. Додаткові рекомендації

4.1 Безпека дітей:

- Зберігайте принтер і картриджі поза досяжністю дітей.
- Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм без нагляду.

4.2 Встановлення принтера:

- Розміщуйте принтер на стабільній, рівній поверхні.

- Забезпечте хорошу циркуляцію повітря, не закривайте вентиляційні отвори.

4.3 Дотримання інструкцій:

- Перед використанням ознайомтеся з інструкцією користувача.
- Переконайтеся, що пристрій має маркування CE та інші необхідні сертифікати безпеки.

4.4 Утилізація:

- Не викидайте використані чорнило та картриджі у звичайне сміття.
- Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації електронних та хімічних відходів.

Підсумок

Дотримання наведених рекомендацій мінімізує ризик травм, забруднення чорнилом, поломок принтера та електричних небезпек. Використовуйте струменевий принтер відповідально, дбаючи про свою безпеку та навколишнє середовище. Документ відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 2023/988.