

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO LASEROVÉ TISKÁRNY

Tento dokument byl vypracován na základě požadavků **nařízení (EU) 2023/988** o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Cílem je zajistit ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů laserových tiskáren prostřednictvím identifikace možných rizik a poskytnutí jasných a srozumitelných pokynů k jejich předcházení.

1. Obecná rizika a bezpečnostní opatření

1.1 Riziko úrazu elektrickým proudem:

- Připojujte tiskárnu pouze do zásuvky s uzemněním.
- Nepoužívejte tiskárnu, pokud je napájecí kabel poškozen.
- Nedotýkejte se zástrčky ani zásuvky mokřýma rukama.
- Neotevírejte vnitřek tiskárny – hrozí kontakt s částmi pod napětím.

1.2 Riziko popálení:

- Nedotýkejte se topných prvků, jako je fixační jednotka (fuser), které se mohou zahřát na velmi vysoké teploty.
- Před údržbou nechte tiskárnu vždy vychladnout.

1.3 Riziko mechanického poranění:

- Nestrkejte ruce do tiskárny během provozu.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při vkládání nebo vyjímání tonerových kazet nebo papíru.

1.4 Riziko kontaktu se spotřebním materiálem:

- Nevdechujte prach z toneru. V případě jeho rozsypání nepoužívejte vysavač – použijte vlhký hadřík.
 - Při kontaktu toneru s pokožkou omyjte postižené místo vodou a mýdlem.
 - Tonery a použité kazety uchovávejte mimo dosah dětí.
-

2. Specifická rizika a jejich minimalizace

2.1 Provoz ve vlhkém prostředí:

- Nepoužívejte tiskárnu v koupelnách, kuchyních ani jiných vlhkých místech.
- V případě namočení zařízení jej okamžitě odpojte od napájení a kontaktujte autorizovaný servis.

2.2 Vysoká okolní teplota:

- Nevystavujte tiskárnu teplotám nad 40 °C.
- Neumisťujte tiskárnu na přímé slunce ani do přehřáté místnosti.

2.3 Nesprávné používání spotřebního materiálu:

- Používejte pouze originální nebo výrobcem schválené tonery a zobrazovací válce (drumy).
- Nenaplňujte tonerové kazety sami – hrozí znečištění a poškození mechaniky.

2.4 Riziko spojené s laserovým zářením:

- Nikdy se nepokoušejte otevírat laserovou jednotku nebo upravovat zařízení – laserové systémy mohou při přímém vystavení poškodit zrak.
-

3. Údržba a čištění

3.1 Příprava před čištěním:

- Vždy před čištěním odpojte tiskárnu od elektrické sítě.
- Nechte zařízení vychladnout, než se dotknete vnitřních částí.

3.2 Vnější čištění:

- Používejte suchý nebo mírně navlhčený měkký hadřík.
- Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani jiné chemikálie.

3.3 Vnitřní čištění:

- Vyčistěte podavač papíru a vodicí cesty od prachu a zbytků papíru.
- Nepoužívejte vysavač ani stlačený vzduch – mohli byste rozptýlit jemné částice toneru.

3.4 Výměna spotřebních dílů:

- Vyměňujte tonery a zobrazovací válce podle pokynů výrobce.
 - Používejte pouze certifikované náhradní díly.
-

4. Další doporučení

4.1 Bezpečnost dětí:

- Umístěte tiskárnu a příslušenství mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem tiskárnu obsluhovat bez dozoru dospělé osoby.

4.2 Umístění zařízení:

- Umístěte tiskárnu na stabilní a rovný povrch.
- Zajistěte dostatečné větrání – neblokuje ventilační otvory.

4.3 Seznámení s dokumentací:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze.
- Ujistěte se, že produkt má označení CE a potřebné bezpečnostní certifikáty.

4.4 Likvidace:

- Likvidujte použité tonery a zařízení v souladu s místními předpisy o nakládání s elektroodpadem a chemikáliemi.
- Nepatří do komunálního odpadu.

Shrnutí

Dodržováním výše uvedených bezpečnostních pokynů minimalizujete riziko úrazu, poškození zařízení, zdravotních problémů a požáru.

Používejte laserovou tiskárnu zodpovědně a vždy v souladu s pokyny výrobce a platnými předpisy EU.