

SICHERHEITSANWEISUNG FÜR LASERDRUCKER

Dieses Dokument wurde gemäß den Anforderungen der **Verordnung (EU) 2023/988** über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt.

Ziel ist es, die Gesundheit und Sicherheit der Nutzer von Laserdruckern zu gewährleisten, indem mögliche Gefahren identifiziert und klare, verständliche Anweisungen zur Vermeidung dieser Risiken bereitgestellt werden.

1. Allgemeine Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen

1.1 Risiko eines Stromschlags:

- Schließen Sie den Drucker nur an eine geerdete Steckdose an.
- Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Berühren Sie den Stecker oder die Steckdose nicht mit nassen Händen.
- Öffnen Sie das Innere des Druckers nicht – Gefahr des Kontakts mit spannungsführenden Teilen.

1.2 Verbrennungsgefahr:

- Berühren Sie keine Heizelemente, wie die Fixiereinheit (Fuser), die sehr heiß werden.
- Lassen Sie den Drucker vor Wartungsarbeiten abkühlen.

1.3 Mechanische Gefahren:

- Stecken Sie während des Betriebs keine Hände in den Drucker.
- Üben Sie beim Einlegen oder Herausnehmen von Tonerkartuschen oder Papier keine übermäßige Kraft aus.

1.4 Gefahren durch Verbrauchsmaterialien:

- Vermeiden Sie das Einatmen von Tonerpartikeln. Bei Tonerverschütten nicht mit dem Staubsauger reinigen – verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Tuch.
 - Waschen Sie Toner sofort mit Wasser und Seife ab, wenn er mit der Haut in Kontakt kommt.
 - Bewahren Sie Tonerkartuschen und leere Kartuschen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
-

2. Spezifische Gefahren und deren Minimierung

2.1 Betrieb in feuchter Umgebung:

- Verwenden Sie den Drucker nicht in Badezimmern, Küchen oder anderen feuchten Bereichen.
- Bei Nässe Gerät sofort vom Stromnetz trennen und autorisierten Service kontaktieren.

2.2 Hohe Umgebungstemperaturen:

- Vermeiden Sie Temperaturen über 40 °C.
- Stellen Sie den Drucker nicht in sonnige oder überhitzte Räume.

2.3 Unsachgemäßer Umgang mit Verbrauchsmaterialien:

- Verwenden Sie nur Original- oder vom Hersteller zugelassene Toner und Trommeln.
- Befüllen Sie Tonerkartuschen nicht selbst – Risiko von Verunreinigungen und Beschädigungen.

2.4 Gefahren durch Laserstrahlung:

- Öffnen Sie niemals die Laserbaugruppe oder verändern Sie das Gerät – Laserstrahlen können das Sehvermögen bei direkter Exposition schädigen.

3. Wartung und Reinigung

3.1 Vorbereitung:

- Trennen Sie vor der Reinigung immer den Drucker vom Stromnetz.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Innere berühren.

3.2 Äußere Reinigung:

- Verwenden Sie ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Keine Verwendung von Alkohol, Lösungsmitteln oder chemischen Reinigern.

3.3 Innere Reinigung:

- Entfernen Sie Staub und Papierreste aus Papierzufuhr und Papierwegen.
- Kein Staubsauger oder Druckluft verwenden – dies kann Tonerpartikel verteilen.

3.4 Verbrauchsmaterialien wechseln:

- Wechseln Sie Toner und Trommeln gemäß Herstelleranleitung.
- Verwenden Sie nur zertifizierte Ersatzteile.

4. Zusätzliche Empfehlungen

4.1 Sicherheit für Kinder:

- Bewahren Sie Drucker und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen.

4.2 Aufstellung:

- Stellen Sie den Drucker auf eine stabile, ebene Fläche.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung – verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen.

4.3 Dokumentation:

- Lesen Sie vor der Nutzung die Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt die CE-Kennzeichnung und erforderliche Zertifikate besitzt.

4.4 Entsorgung:

- Entsorgen Sie gebrauchte Toner und Geräte gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und chemische Abfälle.
- Werfen Sie Tonerkartuschen nicht in den Hausmüll.

Zusammenfassung

Die Beachtung dieser Sicherheitsvorschriften minimiert das Risiko von Verletzungen, Gesundheitsproblemen, Geräteschäden und Brandgefahren.

Nutzen Sie Ihren Laserdrucker verantwortungsvoll, gemäß den Empfehlungen des Herstellers und der EU-Gesetzgebung.