

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ДЛЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (ПРИНТЕР + СКАНЕР + КОПІЮВАЧ)

Цей документ підготовлено відповідно до Регламенту (ЄС) 2023/988 щодо загальної безпеки продукції (GPSR). Його мета — забезпечити безпечне використання багатофункціональних пристроїв з функціями друку, сканування та копіювання, визначаючи потенційні ризики та надаючи рекомендації щодо їх запобігання.

1. Загальні небезпеки та запобіжні заходи

1.1 Ризик ураження електричним струмом:

- Підключайте пристрій тільки до заземленої розетки.
- Не використовуйте пристрій, якщо кабель живлення пошкоджений.
- Не торкайтесь вилки мокрими руками.
- Не відкривайте корпус пристрою — несанкціонований ремонт може спричинити ураження струмом.

1.2 Ризик опіків (для лазерних пристроїв або пристроїв з ф'юзером):

- Не торкайтесь ф'юзера — він може бути дуже гарячим після використання.
- Перед обслуговуванням дайте пристрою охолонути.

1.3 Механічний ризик:

- Не просовуйте руки всередину пристрою під час його роботи.
- Обережно закривайте кришки та лотки.
- Не примушуйте відчинення або закривання сканера чи лотка для паперу.

1.4 Контакт із витратними матеріалами:

- Уникайте прямого контакту з тонером або чорнилом.

- У разі розливу не пилюсьте — протріть вологою ганчіркою.
 - У разі контакту з шкірою або очима — промийте водою та зверніться до лікаря.
-

2. Специфічні ризики та способи їх мінімізації

2.1 Волога та затоплення:

- Не використовуйте пристрій у ванних кімнатах, кухнях або інших вологих приміщеннях.
- У разі затоплення негайно вимкніть пристрій і не вмикайте його без технічної перевірки.

2.2 Висока температура довкілля:

- Не піддавайте пристрій дії температур понад 40 °C або прямого сонячного світла.
- Тримайте пристрій подалі від джерел тепла.

2.3 Шкідливе випромінювання сканера:

- Не дивіться прямо на світло сканера під час його роботи.
- Не використовуйте пошкоджені модулі сканування — ризик пошкодження очей.

2.4 Неоригінальні витратні матеріали:

- Використовуйте лише тонер, чорнило та запчастини, рекомендовані виробником.
 - Самостійна заправка картриджів може спричинити витік і пошкодити пристрій.
-

3. Обслуговування та очищення

3.1 Підготовка:

- Завжди вимикайте пристрій з електромережі перед чищенням.

- Дайте пристрою охолонути перед дотиком до внутрішніх елементів.

3.2 Зовнішнє очищення:

- Протирайте корпус м'якою сухою або злегка вологою ганчіркою.
- Не використовуйте спирт, розчинники або агресивні миючі засоби.

3.3 Очищення сканера:

- Протирайте скло сканера м'якою безворсовою ганчіркою.
- Не розпилюйте засоби безпосередньо на скло.

3.4 Заміна витратних матеріалів:

- Замінюйте тонер, чорнило, фотобарабани та валики згідно з інструкціями виробника.
 - Утилізуйте використані матеріали відповідно до місцевих норм.
-

4. Додаткові рекомендації

4.1 Діти:

- Зберігайте пристрій, чорнила та тонер у недоступному для дітей місці.
- Не дозволяйте дітям користуватись пристроєм без нагляду.

4.2 Правильне встановлення:

- Встановлюйте пристрій на рівну та стійку поверхню.
- Забезпечте достатню вентиляцію навколо корпусу.

4.3 Документація та сертифікація:

- Ознайомтесь з інструкцією перед початком користування.
- Переконайтесь, що пристрій має маркування CE та необхідні сертифікати.

4.4 Утилізація:

- Не викидайте тонер, чорнило чи використані пристрої у побутове сміття.
- Здавайте пристрої до пунктів збору електронних відходів.

Підсумок

Дотримання цих правил значно знижує ризик ураження струмом, механічних пошкоджень, контакту з хімічними речовинами та опромінення. Користуйтеся багатофункціональними пристроями свідомо, відповідально та згідно з технічною документацією і нормами ЄС, щоб забезпечити безпеку свою, близьких і обладнання.