

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TELEVIZORY

Dokument vypracován v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

Účel a rozsah pokynů

Cílem těchto pokynů je zajistit bezpečné používání televizorů prostřednictvím identifikace potenciálních rizik spojených s jejich provozem a poskytnutí preventivních opatření, která minimalizují riziko poškození zdraví, zařízení a okolí.

1. Obecná nebezpečí a bezpečnostní opatření

1.1 Úraz elektrickým proudem

- Vždy používejte napájecí kabel dodaný s televizorem.
- Připojujte zařízení pouze do správně uzemněné elektrické zásuvky.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřýma rukama.
- Pokud zaznamenáte jiskření, zápach spáleniny nebo jiné známky poškození – okamžitě odpojte napájení a kontaktujte autorizovaný servis.
- Neotevírejte kryt televizoru – uvnitř mohou být části pod napětím.

1.2 Riziko požáru

- Zajistěte dostatečné větrání – nezakrývejte ventilační otvory televizoru.
- Neumisťujte televizor do blízkosti hořlavých materiálů (např. závěsů, papíru, tkanin).
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, např. v blízkosti radiátorů.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a portů – poškozené komponenty zvyšují riziko požáru.

- Pravidelně odstraňujte prach z ventilačních otvorů a filtrů (pokud jsou přítomny).

1.3 Mechanické poškození

- Umístěte televizor na stabilní a rovný povrch, abyste zabránili jeho převrácení.
- Nepřenášejte televizor za obrazovku – používejte základnu nebo určené držáky.
- Budte opatrní při nastavování sklonu nebo výšky – nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Nevkládejte těžké předměty na kryt televizoru, aby nedošlo k jeho deformaci nebo poškození.

1.4 Riziko pro zrak

- Dlouhodobé sledování může způsobit únavu očí, suchost nebo bolesti hlavy.
- Dodržujte pravidlo 20-20-20: každých 20 minut se podívejte na 20 sekund na objekt vzdálený alespoň 6 metrů.
- Nastavte jas a kontrast na úroveň pohodlnou pro oči – vyhněte se příliš vysokým hodnotám.

2. Specifická rizika a preventivní opatření

2.1 Použití ve vlhkém prostředí

- Nepoužívejte televizor v koupelnách, prádelnách, kuchyních ani v místnostech s vysokou vlhkostí.
- V případě zalití zařízení – okamžitě odpojte napájení a nepokoušejte se zařízení zapnout. Kontaktujte servis.

2.2 Vysoké a nízké teploty

- Používejte televizor při okolní teplotě 10 °C až 35 °C.
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření, topení nebo jiným zdrojům tepla.

- Po přenesení z chladného prostředí počkejte min. 1–2 hodiny před zapnutím zařízení.

2.3 Poškození obrazovky

- Nemačkejte obrazovku ani nepoužívejte ostré předměty v její blízkosti.
 - V případě prasknutí nebo poškození displeje okamžitě přerušete používání a kontaktujte servis – poškozený displej může být nebezpečný.
-

3. Údržba a čištění

3.1 Příprava

- Před čištěním odpojte televizor ze sítě a nechte ho vychladnout.

3.2 Čištění obrazovky

- Používejte mikrovláknovou utěrku a speciální čisticí prostředky na LCD/LED obrazovky.
- Netlačte silně na obrazovku – hrozí poškození.
- Nerostře čisticí prostředek přímo na obrazovku – nejprve ho naneste na utěrku.

3.3 Čištění krytu a portů

- Používejte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Prach z portů (např. HDMI, USB) odstraňujte stlačeným vzduchem nebo tyčinkami na elektroniku.
- Vyhněte se agresivním chemikáliím jako alkohol nebo ředidla.

3.4 Čištění chladicího systému (je-li přítomen)

- Každých 6–12 měsíců zkontrolujte ventilační otvory a odstraňte z nich prach.
- Pokud je ventilátor hlučný nebo nepravidelný – zvažte servisní prohlídku.

- Nevkládejte kovové předměty do větracích otvorů – hrozí zkrat a poškození.
-

4. Další doporučení pro provoz

4.1 Bezpečnost dětí

- Umístěte televizor mimo dosah malých dětí.
- Zajistěte kabely proti tahání nebo převrácení zařízení.
- Nedovolte dětem používat televizor bez dohledu dospělého.

4.2 Správné umístění a ergonomie

- Umístěte televizor do výšky očí, 50–70 cm od obličeje.
- Mírný náklon dozadu snižuje únavu krku.
- Každou hodinu si dělejte přestávky, protáhněte se a změňte polohu.

4.3 Seznámení s dokumentací

- Před prvním spuštěním si přečtěte návod od výrobce.
 - Ujistěte se, že výrobek má označení CE a potřebné certifikace.
 - Při firemním použití – informujte uživatele o bezpečném používání.
-

5. Likvidace a životní prostředí

- Likvidujte televizor a příslušenství podle národní legislativy a směrnice WEEE (odpadní elektrická a elektronická zařízení).
- Nevyhazujte elektroniku do směsného odpadu.

- Před recyklací smažte osobní data, pokud má zařízení paměťové funkce (např. smart TV).
 - Využijte sběrná místa nebo vraťte zařízení prodejci při koupi nového.
-

Závěr

Dodržování bezpečnostních pokynů při používání televizorů snižuje riziko poškození zařízení i ohrožení zdraví uživatelů a prodlužuje životnost přístroje. Řiďte se doporučeními výrobce a platnými právními předpisy EU pro bezpečný a pohodlný provoz.