

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ДЛЯ ТЕЛЕВІЗОРІВ

Документ підготовлений відповідно до Регламенту (ЄС) 2023/988 щодо загальної безпеки продукції (GPSR)

Мета та обсяг інструкції

Метою цієї інструкції є забезпечення безпечного використання телевізорів шляхом ідентифікації потенційних ризиків, пов'язаних з експлуатацією пристрою, а також надання рекомендацій щодо запобігання травмам, пошкодженню обладнання та навколишнього середовища.

1. Загальні загрози та запобіжні заходи

1.1 Ураження електричним струмом

- Завжди використовуйте телевізор з кабелем живлення, що входить до комплекту.
- Підключайте пристрій тільки до правильно заземленої електричної розетки.
- Не торкайтеся до штекера мокрими руками.
- Якщо з'явилися іскри, запах гару або інші ознаки пошкодження — негайно вимкніть живлення та зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Не відкривайте корпус самостійно — усередині можуть бути елементи під напругою.

1.2 Пожежна небезпека

- Забезпечте належну вентиляцію — не закривайте вентиляційні отвори телевізора.
- Не розміщуйте телевізор поблизу легкозаймистих матеріалів (штори, папір, тканина).
- Не встановлюйте телевізор біля джерел тепла (наприклад, обігрівачів).

- Регулярно перевіряйте стан кабелів та портів — пошкодження можуть призвести до пожежі.
- Регулярно очищуйте вентиляційні отвори та фільтри (якщо є) від пилу.

1.3 Механічні пошкодження

- Встановлюйте телевізор на рівну та стійку поверхню, щоб запобігти перекиданню.
- Не переносьте телевізор, тримаючи за екран — використовуйте підставку або спеціальні ручки.
- Будьте обережні при регулюванні нахилу чи висоти — не застосовуйте надмірну силу.
- Не кладіть важкі предмети на корпус телевізора — це може призвести до пошкоджень.

1.4 Ризик для зору

- Тривале переглядання телевізора може викликати втоми очей, сухість або головний біль.
- Дотримуйтесь правила 20-20-20: кожні 20 хвилин дивіться протягом 20 секунд на об'єкт на відстані не менше 6 метрів.
- Налаштуйте яскравість і контраст на комфортний для очей рівень — уникайте надмірної яскравості.

2. Специфічні ризики та запобіжні дії

2.1 Використання у вологому середовищі

- Не використовуйте телевізор у ванних кімнатах, пральнях, кухнях чи інших приміщеннях із підвищеною вологістю.
- У разі потрапляння води — негайно вимкніть живлення і не вмикайте пристрій. Зверніться до авторизованого сервісу.

2.2 Високі та низькі температури

- Використовуйте телевізор при температурі від 10 °C до 35 °C.
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів або джерел тепла.
- Не вмикайте телевізор одразу після занесення з холоду — зачекайте щонайменше 1–2 години.

2.3 Пошкодження екрана

- Не тисніть на поверхню екрана та не використовуйте гострі предмети поблизу нього.
 - У разі тріщин або пошкоджень матриці — припиніть використання та зверніться до сервісу. Пошкоджений екран може бути небезпечним для здоров'я.
-

3. Обслуговування та очищення

3.1 Підготовка

- Вимкніть телевізор із мережі та дайте йому охолонути перед початком очищення.

3.2 Очищення екрана

- Використовуйте мікрофібру та спеціальні засоби для LCD/LED екранів.
- Не тисніть сильно на екран — це може пошкодити матрицю.
- Не розпилюйте рідину безпосередньо на екран — спочатку нанесіть її на тканину.

3.3 Очищення корпусу та портів

- Використовуйте суху або злегка вологу тканину.
- Видаляйте пил з портів (HDMI, USB тощо) стисненим повітрям або ватними паличками.
- Не використовуйте агресивні хімічні засоби, як-от спирт чи розчинники.

3.4 Очищення системи охолодження (якщо є)

- Раз на 6–12 місяців очищуйте вентиляційні отвори від пилу стисненим повітрям.
 - Якщо вентилятор шумить або працює нерівномірно — зверніться до сервісу.
 - Не вставляйте металеві предмети в отвори — це може спричинити коротке замикання.
-

4. Додаткові експлуатаційні рекомендації

4.1 Безпека дітей

- Встановлюйте телевізор у недоступному для маленьких дітей місці.
- Закріпіть кабелі, щоб запобігти смиканню або падінню пристрою.
- Не дозволяйте дітям самостійно користуватися телевізором без нагляду.

4.2 Правильне розміщення та ергономіка

- Розташуйте телевізор на рівні очей на відстані 50–70 см від обличчя.
- Нахиліть телевізор злегка назад — це зменшить навантаження на шию.
- Робіть перерви щогодини, виконуйте вправи та змінюйте положення тіла.

4.3 Ознайомлення з документацією

- Перед першим увімкненням ознайомтеся з інструкцією виробника.
 - Перевірте наявність маркування CE та відповідних сертифікатів.
 - У разі використання в компанії — проінформуйте працівників про правила безпечної експлуатації.
-

5. Утилізація та охорона довкілля

- Утилізуйте старі телевізори та аксесуари згідно з національними правилами та Директивою WEEE.
- Не викидайте електроніку з побутовими відходами.
- Якщо телевізор має функції зберігання даних — перед утилізацією видаліть персональні дані.
- Скористайтесь пунктами збору електроніки або здайте пристрій продавцю при покупці нового.

Підсумок

Дотримання правил безпеки під час користування телевізорами не лише зменшує ризики для здоров'я та пошкодження обладнання, а й продовжує термін служби пристрою. Дотримуйтесь рекомендацій виробника та чинного законодавства ЄС, щоб забезпечити безпечне та комфортне використання.